iFACE Designer Modbus 設定

Version 2.01

©2012-2020 Copyrights Reserved

Modbus是一種非常廣泛應用在工業的通訊協定,由於它開放且不需支付費用,所以目前許多PLC、 人機介面及圖控軟體都有支援。

1. Modbus 設定

1.1 人機為主,控制器為從

在【PLC連結設定】中,我們可以選擇到 MODBUS TCP Slave 和 MODBUS RTU Slave 的驅動。在 Driver中選擇的驅動,表示PLC端為Slave,人機端為Master。



位元的類型共有6種:

- 1. 【DO】:線圈輸出(讀/寫)。範圍:DO1~DO65536。
- 2. 【DI】:離散點輸入(唯讀)。範圍:DI1~DI65536。
- 3. 【IR】:輸入暫存器(唯讀)。範圍:IR1.0~IR65536.15。
- 4. 【HR】:保持暫存器(讀/寫)。範圍:HR1.0~HR65536.15。
- 5. 【FN5D0】: 線圈輸出(讀/寫,功能代碼5)。範圍: FN5D01~FN5D065536。
- 6. 【FN6HR】:保持暫存器(讀/寫,功能代碼6)。範圍:HR1.0-HR65536.15。

暫存器的類型共有9種:

- 1. 【IR】:輸入暫存器(唯讀)。範圍:IR1~IR65536。
- 2. 【HR】:保持暫存器(讀/寫)。範圍:HR1~HR65536。
- 【IRSW】:輸入暫存器(唯讀,僅支援於32位元之高低位元交換)。範圍: IRSW1~IRSW65536。
- 【HRSW】:保持暫存器(讀/寫,僅支援於32位元之高低位元交換)。範圍: HRSW1~HRSW65536。
- 5. 【FN6HR】:保持暫存器(讀/寫,功能代碼6)。範圍:FN6HR1~FN6HR65536。

- 6. 【FN6HRSW】:保持暫存器(讀/寫,功能代碼6,僅支援於32位元之高低位元交換)。範圍:FN6HRSW1~FN6HRSW65536。
- 7. 【DI】:離散點輸入(唯讀)。範圍:DI1~DI65536。
- 8. 【DO】: 線圈輸出(唯讀)。範圍: DO1~DO65536。
- 9. 【FN5D0】: 線圈輸出(唯讀)。範圍: D01~D065536。

請注意:Modbus寫入的功能代碼會因控制器通訊格式而有所區分,常見到的有【Code 16 (0x10)】和【Code 6(0x06)】。如果是屬於【Code 6(0x06)】,則選擇的暫存器編 號為【FN6HR】或【FN6HRSW】。

1.2 控制器為主,人機為從

在Ribbon功能區→【設定】→【應用設定】→選擇【Modbus Slave設定】,呼叫設定對話框。



此時的設定,表示PLC端為Master,人機端為Slave。



在【Modbus Slave設定】對話框中,可勾選以何種通訊方式來與設備進行連線。 目前可支援的有【Modbus TCP Slave】與【Modbus RTU Slave】兩種。

Modbus TCP Slave	
埠:	502 0
Modbus RTU Slave	
站號:	1
埠:	COM1 ·
界面:	RS232 -
通訊鮑率:	4800 -
資料位元:	7
檢查位元	none -
停止位元	1
標籤 讀/寫 設定	
□ 功能代碼1-4強制使用緩衝	町數據
□ 強制防止master產生超時	錯誤
設定超時時間	3 : 秒
標籤對應到Modbus位置	
新增 清除	匯出 匯入
	確定取消

【Modbus TCP Slave】:將人機端當成Slave,透過TCP/IP的格式進行連線。設備端和人機端的乙太網IP地址必須在同一個網域。

下圖為人機的IP地址設定方式。

	秋行應用程式	人機 BIOS 系統畫面點
Settings		进口公众附了。
◎ 通訊埠	- 乙太網	
♀ 育燈亮度	■ 螢幕設定 〇 觸控校準	
© RTC	◎ 系統狀態 ♥。其他	
	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	
		設定【乙太網】參
× Cancel	Ethernet Setting O	ж ✓ 數。
通訊	勝 問	請務必選擇【啟動】。
IP 位址	192.168.000.188	
閘道器	192.168.000.001	
埠 ²⁰⁴⁸ 0	65,535	
重試次數 0	2 1 1 1 9 9	
超時時間 Oms	80 255 ms	

【Modbus RTU Slave】: 將人機端當成Slave, 透過序列埠以RTU的格式進行 連線。

Modbus TCP Slave	
埠:	502
Modbus RTU Slave	
站號:	1
埠:	COM1 ~
界面:	RS232 -
通訊鮑率:	4800 -
資料位元:	7 -
檢查位元	none
停止位元	1
┌標籤 讀/寫 設定	
□ 功能代碼1-4強制使用緩衝	町數據
□ 強制防止master產生超時	錯誤
設定超時時間	3 : 秒
標籤對應到Modbus位置	
新增 清除	匯出匯入
	確定取消

請依照設備的通訊格式,依序設定【站號】、【埠】、【界面】、【通訊鮑率】、【資料 位元】、【檢查位元】、【停止位元】。完成後按下【確定】即可。

這種方式由於沒有選擇驅動,所以無法指定該設備的暫存器。因此,連線到該設備的位 址,我們以人機的內部暫存器來對應。

例如:設備(Master)的位址為【HR1】,對應人機(Slave)位址則為【@0】;
設備(Master)的位址為【HR2】,對應人機(Slave)位址則為【@1】。
設備(Master)的位址為【HR1.0】,對應人機(Slave)位址則為【@0.0】;
設備(Master)的位址為【D01】,對應人機(Slave)位址則為【@0.0】;
設備(Master)的位址為【D01】,對應人機(Slave)位址則為【@0.0】;
設備(Master)的位址為【D02】,對應人機(Slave)位址則為【@0.1】。
以此類推。

請注意:目前僅提供【HR】、【FN6HR】與【D0】、【FN5D0】支援此對應方式。

1.3 利用 Modbus 進行兩台人機互連

利用上述的概念,我們就可以利用這種方式達到使兩台人機(或者PC)相互連線控制的目的。

- A. 設定主站
 - 1. 開啟一個新的專案,並設定PLC廠牌為,型號為【Modbus TCP Slave】, IP位址 須設定為副站人機的IP,本例為【192.16.0.58】。
 - 建立標籤。根據前文敘述,我們可以建立兩個位元標籤,標籤名稱分別為【標籤 1】對應位址為【D01】,【標籤2】對應位址為【D02】;再建立兩個數值標籤, 標籤名稱分別為【標籤3】對應位址為【HR1】,【標籤4】對應位址為【HR2】。

-	一般標籤	Ē	糸統資訊標籤	系統	控制標籤	配方標籤	籖
	標籤名種	爯	連線		類型	빈	地址
1	標籤1		Link 1		位元		DO1
2	標籤 2		Link 1		位元		DO2
3	標籤3		Link 1		16 位元無符	守號整數	HR1
4	標籤4		Link 1		16 位元無符	守號整數	HR2

 規劃畫面。由元件庫中拖曳兩個按鈕和兩個數值輸入元件,分別對應剛剛建立的 標籤名稱後,即可先行將此專案存檔編譯。



- B. 設定副站
 - 4. 開啟另一個新的專案,因為作為副站,故不需要設定PLC廠牌和型號。
 - 5. 建立標籤。根據前文敘述,我們亦可建立兩個位元標籤,標籤名稱分別為【標籤

A】對應位址為【@0.0】,【標籤B】對應位址為【@0.1】;再建立兩個數值標 籤,標籤名稱分別為【標籤C】對應位址為【@10】,【標籤D】對應位址為 【@11】。

-	一般標籤	3	糸統資訊標籤	系統	控制標籤	配方標銷	
	標籤名稱	爯	連線		類型	빈	地址
1	標籤A		InternalMemory		位元		@0.0
2	標籤B		InternalMemory		位元		@0.1
3	標籤C		InternalMemory		16 位元無符	F號整數	@10
4	標籤D		InternalMemory		16 位元無符	守號整數	@11

 規劃畫面。同樣地我們由元件庫中拖曳兩個按鈕和兩個數值輸入元件,分別對應 剛剛建立的標籤名稱。



7. 設定Modbus Slave。

接下來,我們在Ribbon功能區→【設定】→【外部裝置設定】,呼叫設定對話框。【類別】處選擇【Modbus設定】;選擇Modbus的介面與設定其通訊參數,本例使用【Modbus TCP Slave】,埠號為預設的【502】。

2元 埠	502	-
Modbus RTU Slave		
立占9虎:	1	
埠:	COM1	
界面:	RS232	
通訊鮑率	4800	
資料位元:	7	
檢查位元	none	
停止位元	1	
標籤 讀/寫 設定 □ 功能代碼1-4強制使用# □ 強制防止master產生# 設定超時時間	護衝數據 御時錯誤 3 : 秒	
一標籤對應到Modbus位置一		

C. 指定標籤對應到Modbus位置

一標籤對應到Modbus位置							
新增	清除	匯出	匯入				

8. 一般來說,在新建立的專案中不會有已經對應過的位置表,而IFACE所需要對應 表格的格式使用者一開始也不清楚。因此建議先按下【匯出】鍵取得文件格式,

TagIE	TagName	TagDataTypeID	TagDataType	LinkID	LinkName	ModbusAddress

再逐一填入對應的位址後再【匯入】於IFACE軟體中。

TagID		TagName	TagDataTypeID	TagDataType	LinkID	LinkName	ModbusAddress
	1	標籤A	0	位元	0	InternalMemory	1
	2	標籤B	0	位元	0	InternalMemory	2
	3	標籤C	4	16位元無符號整數	0	InternalMemory	400010
	4	標籤D	4	16位元無符號整數	0	InternalMemory	400011

9. 本例中,主站(Master)位置與從站(Slave)位置的對應圖如下:

	主站	從站		主站	從站
	(Master)	(Slave)	Word	(Master)	(Slave)
DIL	D01 🗲	⇒ @0.0	word	HR10 🗲	→ 400010
	DO2 🔶 @0. 1		HR11 🗲	→ 400011	

D. 開始連線

